

PORTABLE TURBO TWISTER - MANUEL

portable turbo twister



GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE




Le Tanning Essentials Portable Turbo Twister contient les éléments suivants:

- 1 1 x Unité de ventilateur
- 2 1 x Mode d'emploi
- 3 1 x Cordon d'alimentation



ÉTAPE 1

Retirez le système de l'emballage.



ÉTAPE 2

Pour commencer, localisez le cordon d'alimentation et branchez-le sur le côté de l'appareil.



ÉTAPE 3

Allumez l'appareil en appuyant sur l'interrupteur bleu ON/OFF situé sur le côté de la machine.

IMPORTANT

Pour des résultats optimums, associez le Portable Turbo Twister à une tente et placez l'appareil sur le sol derrière le client.

REPLACEMENT DU FILTRE

Les filtres sont jetables et les filtres de remplacement se commandent par lot de 2. Nous recommandons de changer les filtres après plus de 100 pulvérisations.




ÉTAPE 1

Appuyez sur le bouton rouge sur le côté de l'appareil et ouvrez l'avant de l'appareil.



ÉTAPE 2

Retirez le filtre, jetez-le et remplacez-le par un nouveau filtre avec la grille métallique tournée vers l'avant.



ÉTAPE 3

Fermez l'appareil en appuyant sur le bouton rouge et refermez la face avant de l'appareil jusqu'à ce qu'elle se bloque

CHANGEMENT DE FUSIBLE



ÉTAPE 1

Utilisez un tournevis plat pour ouvrir la boîte à fusibles.

ÉTAPE 2

Retirez l'ancien fusible et remplacez-le par un nouveau.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES ET

Si vous rencontrez des problèmes avec cet appareil, veuillez lire attentivement les sections appropriées du Manuel de l'utilisateur et de la section Dépannage ci-dessous. Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, contactez votre fournisseur pour obtenir de l'aide.

PROBLÈME	CAUSE	CE QU'IL FAUT FAIRE
L'extraction de votre appareil ne se fait pas à pleine capacité.	L'appareil ne fonctionne pas correctement.	Vérifiez le bon fonctionnement de votre appareil en recherchant un échappement d'air à l'arrière.
	L'appareil n'est pas allumé.	Vérifiez que chaque interrupteur du ventilateur est allumé et qu'il est allumé en bleu et assurez-vous que tous les cordons sont correctement insérés.
	Le filtre doit être changé.	Remplacez le filtre.
La lumière bleue de l'interrupteur d'alimentation ne s'allume pas.	Il n'y a pas d'électricité.	Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché.
	Le fusible doit être remplacé.	Changez le fusible. Il se situe sur le côté de l'appareil, au niveau de l'interrupteur d'alimentation, au-dessus de la fiche mâle à broches métalliques. Il est plus facile de changer le fusible si la machine est à l'envers. Utilisez un petit tournevis plat, insérez-le dans la petite rainure droite et faites sortir le porte-fusible.
Il y a un excédent de solution autour des unités du ventilateur.	Les unités du ventilateur doivent être nettoyées.	Nettoyez l'appareil à l'aide d'eau tiède savonneuse. Environ une fois par mois, retirez les unités du ventilateur et nettoyez-les à l'eau chaude et au savon.
	Le filtre doit être changé.	Remplacez le filtre.

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

IMPORTANT

Veillez conserver votre preuve d'achat et le Manuel de l'utilisateur dans un endroit sûr, car vous aurez besoin de ces derniers en cas de réclamation. Avant de faire une réclamation, vous devez lire la section dépannage dans le manuel et contacter votre fournisseur. Toutes les réclamations doivent être faites directement à votre fournisseur.

Si dans un délai d'un (1) an à compter de la date d'achat, le produit est défectueux en raison d'un défaut de matériel ou de fabrication, nous le réparerons si possible ou le remplacerons gratuitement par un appareil comparable qui pourrait être nouveau ou rénové. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur d'origine et ne peut être transférée. Les marchandises doivent être retournées au vendeur avec une preuve d'achat pour être évaluées aux frais de l'acheteur.

Les garanties ne s'appliquent pas à tout défaut, défaillance ou dommage causé par une utilisation abusive ou inappropriée ou par un manque de soin et d'entretien. Ces garanties ne contraignent pas le fabricant à:

- a) réparer les dommages résultant de tentatives du personnel, autre que les représentants autorisés, à installer, réparer ou entretenir le produit ;
- b) réparer les dommages, les dysfonctionnements ou la dégradation des performances résultant d'une mauvaise utilisation ou d'une solution incompatible ;
- c) effectuer une maintenance ou un nettoyage ou à réparer des dommages, les dysfonctionnements ou la dégradation des performances résultant de l'absence d'entretien et de nettoyage des utilisateurs tel que cela a été recommandé ;
- d) réparer les dommages, les dysfonctionnements ou la dégradation des performances résultant de l'utilisation du produit dans un environnement ne répondant pas aux spécifications d'exploitation.

FORMULAIRE DE RETOUR

Pour activer votre garantie, veuillez compléter les informations et les envoyer à Tanning Essentials dans les 14 jours qui suivent l'achat.

Informations client:

DATE:

NOM DU CLIENT:

NOM COMMERCIAL:

NUMÉRO DE CONTACT:

E-MAIL:

ADRESSE:

(Boîte postale non acceptée)

Je donne mon accord pour que les marchandises soient laissées à l'adresse postale mentionnée ci-dessus : veuillez entourer OUI/NON

Veuillez noter : si avez entouré Oui, toute responsabilité sera déclinée

Informations sur le produit:

NOM DU PRODUIT:

DATE D'ACHAT:

FACTURE FOURNISSEUR N°*:

* Toutes les réclamations doivent inclure la preuve d'achat. Il s'agit d'une photocopie de la facture originale.

Motif du retour:

INFORMATIONS RELATIVES À LA

Le Tanning Essentials Portable Turbo Twister a été conçu et fabriqué selon les normes les plus élevées.

Veuillez noter les détails de votre modèle ici:

MODÈLE:

NUMÉRO DE SÉRIE:

DATE D'ACHAT:

NOM DU FOURNISSEUR:



Le Tanning Essentials Turbo Twister a été fabriqué en Chine



CARTE DE GARANTIE

TYPE DE MODÈLE :

NUMÉRO DE SÉRIE :

NOM DU FOURNISSEUR :

DATE D'ACHAT :

NOM :

ADRESSE :

BANLIEUE :

CODE POSTAL :

ÉTAT :

PAYS :

E-MAIL :

TÉL. :

TYPE D'ENTREPRISE: BEAUTÉ BRONZAGE COIFFURE MOBILE DOMICILE

our soumettre votre garantie en ligne, veuillez aller sur www.tanningessentials.co et sélectionnez le lien de garantie. Veuillez inclure une preuve d'achat.

NOS INFORMATIONS

ADRESSE:

15 Production Drive, Campbellfield, VIC. 3061 Australie

TÉL.:

1300 877 677 (en Australie)

ÉLÉPHONE INTERNATIONAL:

+613 9463 8900

E-MAIL:

sales@tanningessentials.co


SITE WEB:

www.tanningessentials.co

 Find us on
Facebook

www.facebook.com/tanningessentials

Consultez notre vidéo complète sur la configuration, l'entretien et le dépannage du Portable Turbo Twister

www.  .com/user/TanningEssentials

AUSTRALIA | CHINA | UNITED KINGDOM | USA

www.tanningessentials.co



AFFRA
NCHIR
ICI

Tanning Essentials

15 Production Drive
Campbellfield, VIC. 3061
Australie